STROMNETZ EIN UNTERNEHMEN DER STADTWERKE ERDING
Erdinger und Freisinger Land

ÜBERLANDWERK ERDING EIN UNTERNEHMEN DER STADTWERKE ERDING

Technische Mindestanforderungen und Anschlussbedingungen für Netzanschlüsse an das Nieder- und Mittelspannungsnetz der Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG
gem. § 19 Abs. 1 EnWG

Gültig ab 04.08.2026

Die Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG legen die technischen Mindestanforderungen für den Netzanschluss von Letztverbraucher an ihrem Elektrizitätsverteilernetz gem. § 19 Abs. 1 EnWG fest.

Die technischen Mindestanforderungen der Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG gelten grundsätzlich als erfüllt, wenn die jeweils geltenden Regeln eingehalten werden. Hier sind insbesondere die nachfolgend genannten Technischen Anschlussbedingungen und Regeln in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:

Titel	**Quelle**
TAB Niederspannung	
TAB 2026 – Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz	BDEW [1)]
VDE-AR-N 4100 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Niederspannung)	VDE (FNN) [2)]
VDE FNN-Hinweis Erfassung von Messewerten im Vorzählerbereich	VDE (FNN)
VDE-AR-N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz: Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz	VDE (FNN) [2)]
TAB-Mittelspannung	
VDE-AR-N 4110 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR-Mittelspannung)	VDE (FNN) [2)]
TAB-Mittelspannung – Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss und den Betrieb elektrischer Anlagen an das Mittelspannungsnetz	BDEW [1)]

Legende:
1) Bereitgestellt als Download unter www.stadtwerke-erding.de
2) Erhältlich über Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) unter www.vde.com/de/fnn